

# MAGELLAN™

## MG10LEDV/H - Felhasználói gyors ismertető

### KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

1. partíció állapot 2. partíció állapot

**Arm** (piros), **Sleep** (sárga), **Stay** (zöld):  
Világít = Partíció élesítve  
Nem világít = Partíció hatástalanítva  
Villog = Kilépés késleltetés  
Gyorsan villog\* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 mp)  
Gyors villogás\* = Partíció riasztásban  
\* Hangjelzések:  
Folyamatos sípolás = Riasztás  
Váltakozó csipogás = Tűz riasztás  
Szaggatott csipogás = Kilépés késleltetés kezdete  
Gyors csipogás = Kilépés késleltetés utolsó 10 másodperce

⏻ = Egyszer nyomva + **[MESTERKÓD]**: Gyors menü programozás

Világít = StayD engedélyezett mód

**Off LED** (piros):  
Világít = Hatástalanítva  
Nem világít = Rendszer élesítve

**AC LED**  
Világít = Áram alatt  
Nem világít = Kikapcsolt

**Zóna kijelző:**  
A gombok [1] - [0(10)] jelentik zónákat 1 - 10-ig, sorban.  
Gomb világít: Nyitva vagy belépés késleltetés  
Gomb villog: Riasztásban

**[TBL]** Hiba kijelző  
Világít = Hibák törtétek

**[MEM]** Riasztás memória kijelző  
Világít = Riasztás törtétek

**[BYP]** Kiiktatás programozás  
Világít = Zóna(k) kiiktatva

### ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

#### ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



##### Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden zónát a kiválasztott partícióban.
2. Nyomja meg az **[ARM]** gombot.
3. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**\*

#### ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



##### Stay élesítés:

1. Nyomja meg a **[STAY]** gombot.
2. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**\*

##### Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a **[SLEEP]** gombot.
2. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]**\*

#### Hatástalanítás: **[OFF] + [BELÉPŐKÓD]**\*

\* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partícióhoz tartozó gombot. Mindkét partíció esetén, a másik gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

## PÁNİK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos riasztás küldéséhez a távfelügyeletre, tartsa nyomva az alábbi gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik riasztás típusa	Gombkombináció
Rendőrség Egészségügyi Tűz	[1] és [3] gomb [4] és [6] gomb [7] és [9] gomb

## HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a [TBL] gomb világít.

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A gomb villog és a hibának megfelelő szám világít a kezelőn.
2. Olvassa el a hibához tartozó leírást az MG5000 Felhasználói útmutatóból.
3. A [CLEAR] gombbal kiléphet.

## KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák nem élesednek a partíció következő élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]\*.
3. Az összes gomb, mely nyitott zónához tartozik, világít. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónát, az egyjegyű zónaszám megadásával. A zónát jelző számgomb villogni kezd.
4. Az [ENTER] gombbal ment és kilép.

## RIASZTÁS MEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítési időszak alatt előfordult riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a [MEM] gombot.
3. A rendszer legutóbbi élesítésekor riasztott zónák számai világítanak.
4. A [CLEAR] gombbal kilép.

## KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő némitása:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 6 másodpercig a Kezelő némitás be/kikapcsolásához .

Háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a [MEM] gombot 3 másodpercig.
2. A [MEM] gomb világít.
3. Nyomja meg a [MEM] gombot a kívánt háttérvilágításhoz.
4. A [CLEAR] vagy az [ENTER] gombbal kilép.

## CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A Csipogó zónák nyitásakor a kezelő csipog, így tájékoztatja a felhasználót.

1. Tartsa nyomva a megfelelő gombot 3 másodpercig (Elfogadó csipogás = Csipogás engedélyezve, Hiba csipogás = Csipogás tiltva).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egyesült államok és más országokbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

P ▲ R ▲ D O X<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S

PARADOX.COM

Printed in Canada 02/2008

MG10LED-EQ02