*easy*Track GPS / GPRS nyomkövető rendszer

TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék

1	Az easyTrack alapvető funkciója	3
2	Telepítői beállítások	3
	2.1 Beállítások USB soros kapcsolaton keresztül	3
	2.2 Beállítások interneten keresztül	4
	2.3 További beállítások	4
	2.4 Modul állapotának figyelése	5
	2.5 Paraméterek beállítása	7
	2.6 Adatok szerkesztése	7
	2.6.1 GPRS beállítások	8
	2.6.2 Telefonszámok beállításai	9
	2.6.3 Riasztás beállításai	10
	2.6.4 Roaming beállításai	.11
	2.7 Jelszó megváltoztatása	12
	2.8 Eseménylista megtekintése	12
	2.9 Modul verziójának lekérdezése	13
3	easyTrack WEB felület	.13
	3.1 Bejelentkezés	.13
4	easyTrack modul külső elemei és funkciói	144
	4.1 SIM kártya tartó	14
	4.2 A dobozon található LED jelzései	14
	4.3 A külső státusz LED jelzései	14
	4.4 A modul bekötése	155
5	Telepítési útmutató	16
	5.1 Felszerelés	16
	5.2 Beüzemelés	16
6	Technikai adatok	16
	6.1 A termék technikai adatai	16
	6.2 A csomagolás tartalma	16

1 Az easyTrack alapvető funkciója

GPS és GPRS alapú nyomkövető rendszer, amely a GPS koordinátákat GPRS hálózaton keresztül továbbítja a szerverhez, és innen internet böngészővel, grafikus felületen, térképen követhető a járművek helyzete, útvonala, akár visszamenőleg is. További funkciók:

- Sebesség, parkolás, menetidő, stb. kiértékelése
- Autóriasztó jelzésének továbbítása távfelügyeletre, WEB oldalra, mobiltelefonra hívással és/vagy SMS üzenettel
- Önálló riasztási funkciók, pl.: pozícióváltozás figyelése álló motor mellett, bemeneti kontaktus által indított riasztás
- Opcionális: üzemanyag-fogyasztás, raktér hőmérséklet mérése

2 Telepítői beállítások

2.1 Beállítások USB kapcsolaton keresztül

- Indítsa el az "EasyTrack Programozó" programot
- Kapcsolja be modult
- Ha még nem csatlakoztatta a modult a PC-hez, akkor dugja be az USB kábelt
- Amennyiben a program felismerte a modul által használt USB portot, a főablak jobb felső sarkában megjelenik egy zöld pipa az USB jel mellett.
- A programban ezután válnak elérhetővé a beállítások, állapot figyelés stb.

		EasyTrack;v1.14;2008.05.30@120
solat Modul státusz	Paraméter beállítások	- 4
🔮 💿 USB kábel ser	gítségével kapcsolódik a n (interneten) keresztül ka	számítógép a modulhoz apcsolódjon a program egy távoli modulho
Szerver IP címe	:	
Felhasználónév	a szerverhez:	
Belépési jelszó	a szerverhez:	
Jelszó mentés	•	
Modul sorozatsz	iáma:	
Szerver kap	csolat létrehozása	
Szerver ka	aposolat bontása	Részletek ablak törlése

2.2 Beállítások interneten keresztül

- A modul legyen bekapcsolva, és legyen elérhető a szerveren keresztül
- Indítsa el az "EasyTrack Programozó" programot
- Kattintson az "IP kapcsolaton (interneten) keresztül kapcsolódjon a program egy távoli modulhoz" rádiógombra
- Adja meg a szerver IP címét
- Írja be a modul sorozatszámát (pl. 1001)
- Adja meg a szerver webes felületéhez használt adminisztrátori felhasználónevet és jelszót
- Amennyiben szeretné, hogy a program a következő induláskor megjegyezze a megadott jelszót, jelölje be a "**Jelszó mentése**" opciót
- Nyomja meg a "Szerver kapcsolat létrehozása" gombot
- Adja meg a modulhoz tartozó jelszót (maximum 10 számjegy, alapértelmezett jelszó: 1111)
- A programban ezután válnak elérhetővé a beállítások, állapot figyelés stb.
- Ha befejezte a programozást, nyomja meg a "Szerver kapcsolat bontása" gombot

olat	Modul státusz Paraméter beállításo	ok 😜
) USB kábel segítségével kapcso) IP kapcsolaton (interneten) keres	olódik a számítógép a modulhoz sztül kapcsolódjon a program egy távoli modulh
	Szerver IP címe:	
	100.100.100 Felhasználónév a szerverhez: ADMIN Belépési jelszó a szerverhez: ▼ Jelszó mentése Modul sorozatszáma:	Connecting to server
	Szerver kapcsolat létrehozása	

2.3 További beállítások

Sikeres kapcsolódás után a "**Modul státusz**" illetve "**Paraméter beállítások**" fülekre kattintva további funkciók, beállítások válnak elérhetővé:

Kapcsolat	Modul státusz	Paraméter beállítások

2.4 Modul állapotának figyelése

Ka	apcsolat Modul sta	átusz Pa	araméter	beállítások		Ea	isyl	frac	k;v	1.14	4;20	08.	05.3	30@	12	" ≪} ❤
G	iyújtás kapcsoló 🔤	Riasztó Alaphelyz	et	Pánik gomb Nincs jelzé	s	Ī		GI Nii S	PR9 ncs Saja	i ka i <mark>ka</mark> át h	npc: npc nálo	sola so óza	it lat it		N	GPS vétel incs kapcsolat
1000	GSM térerő (0-31)	: 0														1
	Dátum / Idő	Esemény	Cont	act-ID kód	G	T1	T2	ТЗ	T4	51	52	53	54	К1	К2	State
	2000/00/00.00:00:00	Pánik jelzés	1234	18 E 131 00 001	R									*	R	Befejezve
	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234	18 E 131 00 001	R		32			923			223	*	R	Befejezve
	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234	18 E 131 00 001	R		22	220	22	223		22	<u>.</u>	*	R	Befejezve
	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234	18 E 131 00 001	R					27783				*	R	Befejezve
	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234	18 E 131 00 001	R									*	R	Befejezve
	2000/00/00. 00:00:00	Riasztás	1234	18 E 130 00 001	s	*	22			<u>420</u>			223		22	Stop
n	nodul állapot üzenetei:															Frissítés
18	42:07 GPS: Not Ready												I	Rias	ztá	is leállítása
)8)8	:42:16 GPS: Not Ready :42:16 GPS: Not Ready										Ī		1	Hod	ul (újraindítása
08	42:19 GPS: Not Ready											E	łőγ	ebb	es	eménylista >>>
18 18 18	(42:25 GPS: Not Ready (43:37 GPS: Not Ready (43:40 GPS: Not Ready											K	omn	nuni	kác	ció részletei >>>
00	.но.но опо.носпеацу	3									Γ	_	Ü	zen	eta	blak törlése

- Gyújtás kapcsoló: itt látható a gyújtás aktuális állapota (Gyújtás Ki / Gyújtás Be)
- Riasztó: az autóriasztóra kötött bemenet állapota (Alaphelyzet / Riasztás) használata opcionális, bővebben a "Riasztás beállításai" fejezetben olvasható
- Pánik gomb: a bemenet aktuális állapota (Nincs jelzés / Pánik Riasztás)
- GPRS kapcsolat: (Rendben / Nincs kapcsolat)
- GPS vétel: GPS műholdjelek státusza, száma (Rendben(x) / Nincs kapcsolat), ahol az (x) a GPS vevő által látott műholdak számát mutatja (6 feletti érték a megfelelő a pontos koordináta számításhoz)
- **GSM térerő**: a GSM térerő nagysága (0-31) (grafikusan is megjelenítve), 12 feletti érték szükséges a jó kommunikációhoz
- Eseménylista oszlopai:
 - DÁTUM / IDŐ: esemény dátuma, időpontja
 - **ESEMÉNY:** esemény megnevezése
 - **Contact-ID kód**: esemény Contact-ID kódja (távfelügyeleti bejelzéshez)
 - **G:** GPRS jelzés állapota
 - T1-T4: jelzés telefonszámokra
 - **S1-S4**: jelzés SMS számokra
 - **K1-K2**: jelzés távfelügyeleti központ felé GSM beszédhíváson keresztül
 - Státusz: esemény státusza (folyamatban, késleltetve, stop, időtúllépés, befejezve)

- T1-T4, S1-S4 és K1-K2 oszlopokban látható jelzések:
 - o ? jelzés feldolgozása éppen folyamatban
 - o * bejelzés sikerült
 - o R más módon már jelezve lett, ezért nem kell jelezni
 - ! sikertelen volt a jelzés
 - o S le lett állítva a riasztás, ezért nem kell jelezni
 - o **T** időtúllépés

Ha az egérmutatót a lista valamelyik cellája fölé mozgatja, akkor megjelenik az adott esemény részletes leírása.

- Frissítés: bármikor frissíthető az áttöltött és megjelenített eseménylista, de ez automatikusan is megtörténik, ha bekövetkezik egy újabb esemény
- Riasztás leállítása: A folyamatban lévő riasztások állíthatóak le ezzel a gombbal
- Modul újraindítása: Segítségével újraindíthatjuk a modult
- A "**Bővebb eseménylista** >>>" segítségével részletesebb információkat kaphatunk a modul által jelentett eseményekről. Bővebben lásd a 2.8. fejezet.
- A modul állapot üzenetei alatt láthatók a modul legutóbbi üzenetei, időponttal ellátva. Az üzenetek az Üzenetablak törlése gombbal törölhetők
- A "**Kommunikáció részletei >>>**" gombra kattintva részletes információkat kaphat a modulban zajló folyamatokról

2.5 Paraméterek beállítása

A "Paraméter beállítások" fülre kattintva a következő ablak látható:

				Easy	Track;v	.14;2008.0	5.30@12	20 🦂	2
Capcsolat	Modul státusz	Paraméter b	eállítások						
			-	THUR		J	+	terent	
GPRS	Telefonszámok	Riasztás	Roaming						3
	APN1:			APN	2:				
	Azonosító:			Azonosít	ó:				
	Jelszó:	5 5		Jelsz	ó:				
Elsődle	eges szerver IP A				APN1	O APN2	Port	1	
Elsődle	eges szerver IP B				APN1	O APN2	Port:	1	H
Másod	lagos szerver IP A				APN1	O APN2	Port:	1	8
Másod	lagos szerver IP B				APN1	O APN2	Port:	1	H
DNS sz	erver 1	194.176.224.1		pl. 194.176.2	24.1 (T	Mobile HU el	sõdleges	DNS)	
DNS sz	erver 2	194.176.224.2		pl. 194.176.2	24.2 (T	Mobile HU m	ásodlago	s DNS)	
1									5.J8
									Late

A felső sorban található négy ikon jelentése balról jobbra haladva a következő: Adatok beolvasása fájlból, Adatok mentése fájlba, Adatok kiolvasása a modulból és Adatok feltöltése a modulba. Ezek segítségével gyorsan és egyszerűen tudjuk a modul beállításait kimenteni illetve betölteni.

2.6 Adatok szerkesztése

A GPRS Telefonszámok Riasztás Roaming

GPRS, a telefonszámok, a riasztási és a roaming paraméterek beállítására, a következő alfejezetekben leírtaknak megfelelően.

fülekre kattintva lehetőség nyílik a

2.6.1 GPRS beállítások

APN1: Azonosító: Jelszó:		APN2: Azonosító: Jelszó:			
Elsődleges szerver IP A		• AF	N1 🔘 APN2	Port: 1	•
Elsődleges szerver IP B		• AF	N1 🔘 APN2	Port: 1	<u>.</u>
Másodlagos szerver IP A		• AF	PN1 🔿 APN2	Port: 1	
Másodlagos szerver IP B		• AF	N1 🔘 APN2	Port: 1	÷
DNS szerver 1	194.176.224.1	pl. 194.176.224.1	(T-Mobile HU el	lsődleges DNS)	
DNS szerver 2	194.176.224.2	pl. 194.176.224.2	(T-Mobile HU m	ásodlagos DNS)

APN1 és APN2: írja be az APN nevet (például T-Mobile publikus APN esetén: **internet**, egyébként a GSM szolgáltató adja meg) Az azonosító és jelszó megadása dedikált (nem publikus) APN esetén szükséges

Elsődleges szerver:

- IP A: szerver IP címe (fix IP cím ajánlott)
- APN1 / APN2: kiválasztható, hogy melyik APN hálózat legyen használva
- Port: ezen a porton keresztül érhető el a szerver (alapbeállítás:4444)
- IP B: az elsődleges szerver tartalék IP íme és további paraméterek
- Másodlagos szerver: az elsődleges szerver beállításaival azonos módon megadhatók a további szerver(ek) elérhetősége

DNS szerver 1: elsődleges DNS szerver IP címe (T-Mobile esetén: 194.176.224.1, egyébként az internet szolgáltató adja meg)

DNS szerver 2: másodlagos DNS szerver IP címe (T-Mobile esetén: 194.176.224.2, egyébként az internet szolgáltató adja meg)

2.6.2 Telefonszámok beállításai

1. Telefonszám 0 6 3 0 2
3. Telefonszám 0 6 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4. Telefonszám 0 6 3 0 4 4 4 4 4 4 4 Távfelügyeleti telefonszámok Távfelügyeleti telefonszámok 1. Központ tel. 0 6 1 8 8 8 8 8 8 2. Központ tel. 0 6 1 9 9 9 9 9 9 9 0 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 0 6 1 2 3 4
 Telefonszám Távfelügyeleti telefonszámok Központ tel. O 6 1 8 8 8 8 8 8 Központ tel. O 6 1 9 9 9 9 9 9 9 Mindkét távfelügyeleti számra jelezni kell
Távfelügyeleti telefonszámok Távfelügyeleti jelzés módja 0 6 1 8

1-4.Telefonszám: maximum 4 felhasználó telefonszáma adható meg, legfeljebb 16 számjegyen, *06-körzetszám-telefonszám* formában. A modul ezekre a telefonszámokra fog riasztás esetén hívást indítani, illetve SMS-t küldeni, a riasztás beállításainak megfelelően.

1-2. Központ tel.: a távfelügyeleti központ(ok) telefonszáma

Ügyfél azonosító: a riasztásnál használt Contact-ID jelzéshez szükséges négyjegyű, 0..9,A,B,C,D,E,F karakterekből álló ügyfél azonosító adható itt meg.

Távfelügyeleti jelzés módja: csak az egyik, vagy mindkét távfelügyeleti számra küldjön-e bejelzést, illetve várjon vissza nyugtázást riasztás esetén a modul

Koordináta küldés gyakorisága mozgó járműnél: 3 és 255 másodperc között beállítható a GPS koordináták elküldésének gyakorisága mozgó autó vagy ráadott gyújtás esetén (alapbeállítás: 3 másodperc)

Koordináta küldés gyakorisága álló járműnél: 1 és 255 perc között beállítható, hogy milyen gyakran küldjön tesztjelzést a modul, ha a jármű áll és nincs gyújtás (alapbeállítás: 3 perc)

Három sikertelen GPRS kapcsolódási kísérlet utáni várakozási idő: 0 és 255 perc között állítható, hogy mennyi időt várakozzon sikertelen kapcsolódási kísérletek után az újabb próbálkozásig. 0 perc esetén folyamatosan próbálkozik a rendszer. (alapbeállítás: 0 perc)

2.6.3 Riasztás beállításai

	Esemény	Hí T1 T2	vás T3 T4	S1	SMS S2 S	3 3 S 4	GSM CT Tartalék	I D hívá : Mindig	s SMS üzenet (max 160 karakter)
Riasztás bemenet	130	v v	v v	Г	ГГ	ГГ		Г	ABC-123: riasztás
Pánik gomb	120					V	<u>_</u>	Г	ABC-123: pánik
Mozgás gyújtás nélkül	140		ГГ	V	v v	-	Г		ABC-123: mozgás gyűjtás nélkül
 Szakadásra ak Ria 	tív (NC) sztás utá	n enn	Ben yiide	nen ig n	et ér: e fig	zéke yelje	enység (O- e ezt a be	255 tize menetel	edmásodperc) : 1 + (0-25 perc) : 2 +
Ria Küldhető rias:	sztás utá ztások mi	n enn aximál	yiide lis szá	ig n ima	e fig Iavú	yelje itás	ezt a be hatására	menetet nullázza	t (0-25 perc): 2
					(3) -		(0-25,	0=ninc	s korlátozva)
Riasztási próbálkoz	ás maxim	ális id	leje (5-2	5 per	c) :	5	y.	

Riasztás bemenet: ha a jármű riasztójának kimenete be van kötve a modul **A**bemenetére, és a riasztó aktiválja ezt a kimenetét, akkor a modul egy riasztás eseményt érzékel. Megadható az ehhez az eseményhez tarozó Contact-ID kód is, amely a távfelügyeleti bejelzéshez szükséges.

A **T1-T4 oszlopok**ban megadható, hogy mely felhasználói telefonszámokra történjen hívás, illetve az **S1-S4 oszlopo**kban megadható, hogy mely telefonszámokra küldjön SMS-t a riasztásról.

GSM CTID hívás - Tartalék bejelölésével állítható be, hogy GPRS kapcsolat hiányában GSM híváson keresztül küldjön Contact-ID bejelzést a modul a távfelügyeletre.

GSM CTID hívás - Mindig bejelölésével állítható be, hogy a GPRS kapcsolat megléte esetén is küldjön Contact-ID bejelzést a modul a távfelügyeletre GSM híváson keresztül.

SMS üzenet: az S1-S4 oszlopokban engedélyezett telefonszámokra elküldött SMS szövegét adhatjuk meg, maximum 160 karakterben.

Pánik gomb: ha pánik gomb be lett kötve a modul **P**- bemenete és a földpont közé, és megnyomták a gombot, akkor pánik jelzés generálódik. Ebben az esetben a riasztás beállításaihoz hasonló módon megadhatóak a telefonhívás, SMS értesítés és Contact-ID bejelzés paraméterei

Mozgás gyújtás nélkül: akkor következik be ez az esemény, ha levett gyújtás mellett mozog a jármű (pl. elvontatják), paraméterei a fentiekhez hasonlóan állíthatók be

Riasztó Bemenet: a jármű riasztójáról érkező jel beállításai: Rövidzárra aktív (NO): rövidre zárás (GND) esetén riaszt Szakadásra aktív (NC): szakadás esetén riaszt **Bemeneti érzékenység:** itt adhatjuk meg (tizedmásodpercekben) a riasztáshoz szükséges bemeneti impulzus minimális hosszát

Riasztás után ennyi ideig ne figyelje ezt a bemenetet (0-25 perc): Ha riasztás esetén a bemeneti jelzés folyamatosan kapcsolgat, az megállás nélküli GSM hívást és SMS küldést okozhatna. Ezzel a funkcióval megakadályozható az ilyen többszörös értesítés.

Küldhető riasztások maximális száma: Megadható 0 és 25 között, hogy maximum hány jelzés küldhető az adott bemenet hatására. Ezzel elkerülhető például, hogy egy meghibásodott érzékelő egész éjszaka riasztásokat küldjön. Nulla érték esetén a küldhető riasztások száma nem korlátozott. Gyújtás hatására nullázódik a számláló.

Riasztási próbálkozás maximális ideje: 5 és 25 perc között állítható be, hogy egy esemény bekövetkezte után mennyi ideig próbálkozzon bejelzést küldeni a modul. Ez idő letelte után, ha nem sikerült az összes hívás, SMS küldés stb., akkor a modul leállítja a riasztási folyamatot, több értesítést már nem indít az adott esemény jelzésére. Ez csak az adott eseményre vonatkozik, más, újabb esemény okozta hívások, SMS küldések tovább folytatódnak.

2.6.4 Roaming beállításai

Működési módok külföldi hálózaton	
Roaming tiltása és adatgyűjtés tiltása Külföldi hálózaton ne használjon GPRS szo] Igáltatást és ne rögzítsen útvonalat.
🔿 Roaming tiltása, de adatgyűjtés enged	Jélyezése
Külföldi hálózaton ne használjon GPRS szo majd saját hálózatba visszatérve egyszerre l	igáltatást, de rögzítse az útvonalat a modul memóriájában, küldje a teljes útvonal adatait a szerver felé.
Roaming engedélyezése Külföldön is használja a GPRS hálózatot az Ellenőrizze az adott országban alkal	alábbi jelzésküldés gyakoriság szerint. mazott GPRS roaming díjakat !
Adatgyűjtés / jelzésküldés gyakorisága kül	lföldön
Koordináta leolvasás ill. küldés gyakoris	ága mozgó járműnél (3-255 másodperc) : 5 茾
Koordináta küldés gyakorisága álló jármi	ĭnél (1-255 perc): 5 📩
Három sikertelen GPRS kapcsolódási kís	sérlet utáni várakozási idő (0-255 perc) : 0 🕂

Működési módok külföldi hálózaton:

Roaming tiltása és adatgyűjtés tiltása: Külföldi hálózatba lépés esetén a GPRS és útvonal rögzítési szolgáltatások leállítása

Roaming tiltása, de adatgyűjtés engedélyezése: Ebben az esetben a GPRS szolgáltatást nem fogja használni a modul, de a saját memóriájában eltárolja a teljes útvonalat, amit hazai hálózatba érve egyszerre küld el a szervernek.

Roaming engedélyezése: GPRS és útvonal rögzítési szolgáltatások teljes körű használata.

Adatgyűjtés/jelzésküldés gyakorisága külföldön: Itt adhatjuk, hogy a modul milyen gyakran olvasson/küldjön koordinátákat mozgó illetve álló jármű esetén, valamint megadhatjuk, hogy hány percet várakozzon a rendszer három egymást követő sikertelen GPRS kapcsolódás esetén, mielőtt újra próbálkozna.

2.7 Jelszó megváltoztatása

1 ×	1 + _ D	🙀 Jelszó módosítás
]	****	Régi jelszó:
]	******	Új jelszó:
]	*****	Új jelszó mégegyszer:
]	ОК	
		Új jelszó mégegyszer:

A jelszó megváltoztatását a "**Paraméter beállítások**" fül *v*ikonjára kattintva végezhetjük el. Itt a régi jelszó megadása után beírható az új jelszó, amit ellenőrzés miatt még egyszer be kell írni pontosan ugyanúgy, különben nem lesz aktív az "**OK**" gomb.

Elfelejtett jelszó esetén keresse fel a gyártót a (+36) 52/530-130-as telefonszámon, vagy a <u>www.tell.hu</u> honlapon található egyéb elérhetőségeken.

2.8 Eseménylista megtekintése

A modulhoz való sikeres kapcsolódás után megtekinthető annak eseménylistája, a "**Modul státusz**" fül "**Bővebb eseménylista**" gombjának megnyomásával:

1310 30	rainak száma:	50				L	_	_	E	semé	nylis	sta le	eolva	sás indítása	3	
	Dátum / Idő	Esemény	Contact-ID kód	G	T1	T2	T3	T4	S1	S2	S3	S4	K1 I	2 State		T
1	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234 18 E 131 00 001	B		24		÷2	220	220	-		×	R Befejez	ve	
2	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234 18 E 131 00 001	B	12	22	22	22		223	22		*	Befejez	ve	
3	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234 18 E 131 00 001	В	13	æ			-	2750 J			×	R Befejez	ve	
4	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234 18 E 131 00 001	В	-81	35		10			*		*	Befejez [.]	ve	
5	2000/00/00. 00:00:00	Pánik jelzés	1234 18 E 131 00 001	R	-22	34		28 I.	3 2 35	(220)	-	24%	*	Befejez [,]	ve	
6	2000/00/00. 00:00:00	Riasztás	1234 18 E 130 00 001	S	*	22		32 (64465		22		229] 2	Stop	2.4632	
						-					_					
						_				-	_			-		
				- C												

Az eseménylista minden új esemény után frissül, de bármikor frissíthető az "Eseménylista leolvasás indítása" gombbal.

- Lista sorainak száma: a legutóbbi eseményekből ennyi jelenik meg a listában
- Az Eseménylista oszlopainak jelentése megegyezik a "2.4. Modul állapotának figyelése" fejezetben leírtakkal.
- Exportálás fájlba: eseménylista mentése fájlba, a következő 3 formátumban:
 - o Excel: Microsoft Excel formátum
 - CSV: szövegfájl, oszlopok vesszővel elválasztva
 - TXT: szövegfájl, oszlopok tabulátorral elválasztva

2.9 Modul verziójának lekérdezése

Az *easy*Track modul verziója sikeres kapcsolódás után automatikusan megjelenik a főablak jobb felső sarkában.

EasyTrack;v1.14;2008.05.30@120

A fenti példáról a következő adatok olvashatók le:

- Modul típusa: EasyTrack
- Verziószáma: v1.14
- Szoftver (firmware) dátuma: 2008.05.30

3 easyTrack WEB felület

A WEB felületen keresztül követhető nyomon, hogy a járművek éppen hol találhatóak, milyen útvonalat jártak be, hol mennyi ideig álltak...

3.1 Bejelentkezés

Az easyTrack WEB felülete, bármilyen flash lejátszásra alkalmas böngészőben megtekinthető. Ha nincs még telepítve a lejátszó, akkor a böngésző automatikusan felajánlja a letöltését. A felületen belépéskor megjelenik az alábbi ábrán látható bejelentkezési panel, ahol a Felhasználó és a Jelszó címkéjű mezőkben, meg kell adni egy érvényes felhasználónevet, és jelszót. A Belépés gombra kattintva elindíthatjuk a bejelentkezést.



Sikertelen bejelentkezés, vagy érvénytelen felhasználó-név és jelszó esetén, a panel előtérben marad, és megjelenik rajta a *Kapcsolódás sikertelen*, vagy az *Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó* hibaüzenet. Sikeres bejelentkezés után a bejelentkezési panel eltűnik, és a mögötte levő térképes felület kivilágosodik.

4 easyTrack modul külső elemei és funkciói

4.1 SIM kártya tartó

A fedő borítást a jelzett végén a LED kijelző irányába vízszintesen megnyomva lehet eltávolítani. Ide helyezze be a SIM kártyát.

4.2 A dobozon található LED jelzései

Piros folyamatosan világít	Nincs GSM hálózat, vagy telefon bekapcsolás / újraindítás folyamatban
Piros és Zöld lassan felváltva villog	A letöltött adatok hibásak
Piros gyorsan villog zöld nagyobb szünettel villan	Esemény értesítése folyamatban
Zöld impulzusszerűen villog, Piros nem világít	GSM kapcsolat rendben, nincs élesítve
Zöld és piros felváltva impulzusszerűen villog	GSM kapcsolat rendben, élesítve

4.3 A külső Státusz LED jelzései

Gyújtás esetén a Státusz LED jelzései folyamatosan láthatók, de a gyújtás elvétele után csak 30 másodpercig, utána pedig nem világít.

Státusz LED jelzései:



4.4 A modul bekötése



*: 24V-os tápellátás is használható

Ha 24V-os a tápellátás, akkor a tartalék akkumulátor is 24V-os legyen!

A STÁTUSZ LED, a -PÁNIK GOMB és a -KONTAKTUS A RIASZTÓTÓL opcionális.

5 Telepítési útmutató

5.1 Felszerelés:

- Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok közelébe
- Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.
- GSM antenna csatlakozás: Az antenna rögzítését egy FME-M csatlakozóhoz tehetjük meg. A csomagban található antennát célszerű nem látható helyen, nagyobb fémfelületek árnyékolását elkerülve felszerelni, felragasztani, pl. a szélvédő alá, a műanyag műszerfal belsejébe, felülre.
- GPS vevő: nagyobb fémfelületek árnyékolását elkerülve olyan nem látható helyre felszerelni, ahol biztosított, hogy minimum 6-7 műhold jelét tudja venni. A Holux felirattal az ég felé. Mágneses, tapadókorongos, tépőzáras rögzítést tartalmaz a csomag.

5.2 Beüzemelés

- A SIM kártyán tiltsa le a PIN-kód kérését.
- SIM kártya legyen behelyezve.
- A GSM antenna legyen rögzítve a modulba.
- Csatlakozók a leírtak alapján legyenek bekötve.
- Az eszköz tápfeszültségre tehető. Győződjön meg, hogy az energiaellátás elegendő-e a modul együttes terhelése mellett. A modul nyugalmi árama 120mA, de kommunikáció során elérheti az 500mA-t.

6 Technikai adatok

6.1 A termék technikai adatai

Tápfeszültség:	10-28 VDC
Névleges áramfelvétel:	120mA
Készenléti áramfelvétel:	<10mA
Maximális áramfelvétel:	500mA @ 12VDC, 250mA @ 24VDC
Működési hőmérséklet:	-20°C - +70°C
Átviteli frekvencia:	GSM 900 / 1800 / 1900 MHz
Méretek:	84 x 72 x 32mm
GPS vevő méretek:	65 x 42 x 18mm
Súly (csomagolva):	200g (400g)

6.2 A csomagolás tartalma

- easyTrack modul + csatlakozó a GPS vevőre szerelve
- GSM 900MHz / 1800MHz antenna (öntapadós rögzítés)
- Holux SIRFstart III GPS vevő (mágneses, tapadókorongos, tépőzáras rögzítés)
- használati útmutató, garancialevél, CD
- USB A-B kábel